

Hurtigguide

CMI / CME Ark-panel

Slå på - Helsikring

Hus med mann utenfor + kode eller kodebrikke

Slå på - Nattsikring/delsikring

Hus med mann inne + kode eller kodebrikke

Slå av alarmen

Kode eller kodebrikke

Nullstille/resette

Både innbrudd og brannalarm
resettes automatisk

Minnelampen vil lyse rødt frem til
alarmen har vært slått på og av en
gang

Kontaktalarm/SOS

Hold inne begge oransje trekanter
i 2 sek.