

Hurtigguide

SD 608

Slå på - Helsikring

Hold inne "PÅ" til utpasseringstid starter eller trykk # + kode

Slå på - Nattsikring/delsikring

+ kode + Natt

Slå av alarmen

+ kode

Nullstille/resette

Brannalarmen resettes ved å holde inne Brann OK til brannlampen slukker. Innbruddsalarmen resettes automatisk.

Kontaktalarm/SOS

Hold inn begge knappene ved Kontaktalarm samtidig i 2 sek.