

# Hurtigguide

Summit

Slå på - Helsikring	HEL
Slå på - Nattsikring/delsikring	DEL
Slå av alarmer	Kode
Nullstille/resette	Brannalarm resettes ved å trykke: Velg + 43 + kode. Innbrudd resettes automatisk.
Kontaktalarm/SOS	Meny/Neste + T(*)