

# Hurtigguide

GE 416/896

Slå på - Helsenøkk	# + Kode
Slå på - Nattsøkk/delsøkk	# + Kode + Halvt hus
Slå av alarman	# + Kode
Nullstille/resette	Brannalarman resettes ved å trykke * + 7 og brannlampen slukker. Innbrudd resettes automatisk.
Kontaktalarm/SOS	Trykk på Blå telefon 2 ganger.