

SLIK INSTALLERER DU DIN NYE NØKKELSAFE

Gratulerer med din nye nøkkelsafe fra Verisure! Nå kan du oppbevare dine nøkler trygt samtidig som de er lett tilgjengelige både for deg og vår vekter.

1 Programmer koden på låsen

Start med å programmere inn en kode du selv velger, minimum 4 siffer. Samme tall kan ikke brukes to ganger. Du finner mer informasjon om hvordan du programmerer safen på innsiden av lokket og i den medfølgende installasjons-beskrivelsen. Husk å teste at koden fungerer før du låser safen.

2 Montør nøkkelsafen

Skru opp nøkkelsafen på et godt egnet sted for montering som er lett tilgjengelig for vekter på utrykning og hvor plassering enkelt kan beskrives på Mine Sider. Safen festes til stabilt underlag med 4 skruer. Bruk egnede skruer/plugger og forsikre deg om at safen er godt festet til underlaget.

3 Lagre koden på Mine Sider

For at vekteren skal kunne åpne safen må Verisure ha koden. Gå til Mine Sider, www.verisure.no/minesider, logg inn og gå videre til "Innstillinger" og "informasjon til vekter". Lagre koden og plasseringen i korrekt felt.

4 Plasser nøkkelen i safen

Plasser nøkkelen i safen og lås den.

NB! Verisure kan ikke benytte safe/nøkkel før du har lagret informasjonen på riktig sted på Mine Sider.

Har du spørsmål, kontakt oss på tlf: **21 49 44 44**
eller kundeservice@verisure.no