

Hurtigguide

Infinite

Slå på - Helsikring

Hus med mann utenfor eller lukket hengelås på fjernkontrollen

Slå på - Nattsikring/delsikring

Hus med mann inne eller halvt hus på fjernkontrollen

Slå av alarmen

Kode / åpen hengelås på fjernkontrollen

Nullstille/resette

Både innbrudd og brannalarm resettes automatisk

Kontaktalarm/SOS

Hold inne begge SOS-knappene samtidig i 2 sek. NB! Sirene utløses. Avstilling ved å trykke kode.