

HURTIGGUIDE

BETJENINGSPANEL



SLÅ PÅ ALARMEN

Helsikre



Helsikre

Brukerkode


Skallsikre



Skallsikre

Brukerkode

ELLER



Helsikre

Kodebrikke

ELLER



Skallsikre


Kodebrikke

ELLER



Kodebrikke

SLÅ AV ALARMEN



Frakoble

Brukerkode

ELLER



Kodebrikke

VERISURE APP



SLÅ PÅ ALARMEN

1 Trykk for å slå på alarmen

2 Velg Helsikring eller Skallsikring

3 Skriv inn brukerkoden og trykk OK for å slå på alarmen

SLÅ AV ALARMEN

1 Velg Helsikring eller Skallsikring

2 Skriv inn brukerkoden og trykk OK for å slå av alarmen

NATTSIKRINGSPANEL



SKALLSIKRING

1 Trykk for å Skallsikre

SLÅ AV SKALLSIKRING

1 Trykk for å slå av Skallsikringen
På grunn av sikkerhet kan du ikke slå av alarmen via nattsikringspanelet om alarmen går